


lavila®


Muebles que hablan de ti.




FIGA

Mesa centro

1. Coloca el tablero sobre una superficie suave con los agujeros hacia arriba. Sitúa las tres patas haciendo coincidir cada una con su anclaje.



2. Bloquea las patas girando la llave Allen hasta notar una ligera resistencia. Si alguna vez necesitas desmontar la mesa, gira la llave en sentido contrario para desbloquear las patas. Dale la vuelta... y que empiece el plan de peli y manta.



Herrajes incluidos

